

## **Paigaldusjuhend DECOBA seinakaitstesüsteemidele**

### **Toode: DECOBA Bumper**

1. Lõika polükarbonaadist seinakaitse tükk ja kummist amortseksioon vajalikku mõõtu.
2. Tõmba seinale 60 mm allapoole soovitud paigalduskõrgust 2 paralleelset joont 104 mm vahega.
3. Märki seinaklambrite kinnitamiseks puuritavate aukude asukohad. Esimene ja viimane klamber paigalda 50 mm kaugusele otstest; keskmiste klambrite vahe mitte üle 500 mm.
4. Puuri 8 mm diameetriga augud ning puhasta need peale puurimist.
5. Sisesta kaasasolevad kruviankrud aukudesse.
6. Sisesta amortseksioonid (1-3 tk vastavalt tootele) seinakinnitusplaadi pesadesse.
7. Jäta amortseksioonid seinakinnitusplaadi otsast 50 mm üle ulatuma,
8. Kruvi kinnituseksioonid vasakust ja paremast otsast kergelt kinni.
9. Positioneeri ülejäänud seinakinnitused võrdsete vahedega amortseksioonil.
10. Kruvi kinnitusplaat kergelt kohale.
11. Sobita nurga- või otsatükid amortseksioonile ja märki kinnitusaugud puurimiseks.
12. Puuri 8 mm diameetriga augud ning puhasta need peale puurimist.
13. Sisesta kruviankrud aukudesse.
14. Kinnita nurga- või otsatükid kruvide abil.
15. Kinnita ülejäänud seinakinnitused.
16. Sisesta polükarbonaadist seinakaitse ülalt seinakinnitustesse ja otsatükkidesse.  
Suru alumine osa klõpsatusega paigale.