

Paigaldusjuhend DECOBA seinakaitstesüsteemidele

Toode: DECOBA Corner 50/76

1. Lõika nurgakaitse osad vajalikku mõõtu. Lõika alumiiniumosa 5 mm lühem kui polükarbonaadist osa.
2. Aseta alumiiniumosa nurga peale ja märgi kinnituskruvide augud.
3. Puuri alumiiniumosa kergelt 6,5 mm diameetrise puuriga ette ning asetades alumiiniumosa kohale, puuri augud lõplikult.
4. Kinnita alumiiniumosa kaasasolevate düüblite ja kruvide abil kohale.
5. Suru polükarbonaadist osa klõpsuga alumiiniumosa peale kinni.
6. Suru otsatükid täielikult kohale. Vajaduse korral võid kasutada ka sobivat liimi (kaitseks vandaalide vastu).