

Paigaldusjuhend DECOBA seinakaitstesüsteemidele

Toode: DECOBA Hander 140

1. Lõika polükarbonaadist käsipuu osa vajalikku mõõtu.
2. Lõika alumiiniumist käsipuu osa samasse mõõtu, arvestades – 5 mm igast lõpuosast vähemaks.
3. Tõmba seinale 70 mm allapoole soovitud paigalduskõrgust loodis joon.
4. Puuri 6,5 mm diameetriga augud alumiiniumosa tagaküljel olevasse sälku. Esimene ja viimane auk puurida 20 mm kaugusele otstest; keskmiste aukude vahe mitte üle 500 mm.
5. Pane otsatükid alumiiniumosasse paigale ning kinnita kaasasolevate M6x16 kruvidega.
6. Hoia käsipuud seinal paigal, nii et ta oleks loodis, ning märgi kinnitusaukude asukohad tõmmatud joonele.
7. Puuri kinnitamiseks 8 mm diameetriga augud ning puhasta need peale puurimist.
8. Sisesta kaasasolevad kruviankrud aukudesse.
9. Sisesta kaasasolevad M6x100 kruvid läbi alumiiniumseksiooni, sobita seinaklambrid kohtadele ning kruvi kergelt paigale.
10. Veendu, et alumiiniumseksioon oleks loodis ning kruvi seinaklambrid kinni.
11. Aseta polükarbonaadist seinakaitse ülalt kohale ja suru alumine osa klõpsatusega kinni.