

Paigaldusjuhend DECOBA seinakaitstesüsteemidele

Toode: DECOBA Hander 46

1. Lõika käsipuu polükarbonaadist osa ja alumiiniumist osa vajalikku mõõtu.
2. Tõmba seinale 60 mm allapoole soovitud paigalduskõrgust 2 paralleelset loodis joont 81,5 mm vahega.
3. Märki seinaklambrite kinnitamiseks puuritavate aukude asukohad. Esimene ja viimane klamber paigalda 50 mm kaugusele otstest; keskmiste klambrite vahe mitte üle 500 mm.
4. Puuri otsmiste seinaklambrite jaoks 8 mm diameetriga augud ning puhasta need peale puurimist.
5. Sisesta kaasasolevad kruviankrud aukudesse.
6. Sobita seinaklambrid käsipuule ning kinnita kaasasolevate puur-kruvide abil.
7. Aseta käsipuu kohale ning kruvi otsmised seinaklambrid kergelt paigale.
8. Märki ülejäänud seinaklambrite kinnitusaukude asukohad.
9. Puuri seinaklambrite jaoks 8 mm diameetriga augud ning puhasta need peale puurimist.
10. Sisesta kaasasolevad kruviankrud aukudesse.
11. Aseta paigale otsa- ja nurgatükid ning kinnita altpoolt kaasasolevate puur-kruvide abil.
12. Kinnita käsipuu konstruktsioon kruvide abil tugevalt sein külge.